

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТРАСОВ. УСЛОВИЯ ПО УХОДУ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТРАСА.

Матрас предназначен для длительного отдыха в положении «лежа» в жилых помещениях.

Эксплуатируйте и храните матрас только в горизонтальном положении, в проветриваемом, отапливаемом помещении, при оптимальной температуре воздуха от +10°C до +40°C и влажности не более 80%. Не допускайте резких перепадов температуры, ведущих к образованию конденсата.

При установке матраса в непосредственной близости от отопительных приборов поверхность матраса должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°C. Недопустимы эксплуатация и хранение матраса в непосредственной близости от огнеопасных приборов и источников открытого огня. Не рекомендуется ставить на поверхность матраса предметы, имеющие острые и режущие опоры, а также горячие предметы.

Новый матрас упакован в герметичную упаковку – полиэтиленовый пакет. Упаковка защищает матрас от воздействия внешних факторов – влаги и загрязнений, но может сохранять производственный запах нового изделия (как любая новая вещь). Наличие запаха материалов, из которых изготовлен матрас, не является недостатком. Все материалы, используемые при изготовлении матрасов, соответствуют стандартам и нормам, установленным действующим законодательством РФ. Готовые изделия проходят испытания на соответствие стандартам и нормам, установленным в РФ, имеют сертификаты соответствия. Как правило, запах нового изделия выветривается в течение первых 14 дней эксплуатации. Для этого после снятия упаковки матрас необходимо проветривать, ежедневно снимать с него защитный чехол и постельное белье. Для ускорения процесса проветривания матрас рекомендуется пропылесосить со всех сторон. При соблюдении данных рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 дней он станет минимальным.

Соблюдайте определенные правила переноски матраса:

- Переносить матрас нужно только под его нижние пласти.
- Ручки, расположенные на боковой части матраса (если они предусмотрены в конструкции), можно использовать для приподнимания матраса, когда происходит его застиление постельными принадлежностями.
- Переносить матрас за ручки запрещено.
- Запрещается ставить матрас на торцы.
- Тянуть, перемещать и переворачивать матрас, держась за его окантовку, запрещено.
- Сворачивать и сгибать можно только беспружинные матрасы на основе латекса или эластичного пенополиуретана. Пружинный матрас нельзя сворачивать, сгибать, так как это повлечет за собой повреждение его настилочных слоев и пружинных блоков.
- При переноске допускается кратковременное незначительное изгибание матраса для прохождения труднодоступных мест.

Матрас подлежит эксплуатации на сплошной, ровной, горизонтальной поверхности либо на качественном ортопедическом основании, используемом в кроватях. Важно учитывать, что размер кровати должен соответствовать размерам матраса. Матрас не должен свисать с основания. Запрещается использовать матрас фактическим размером более 1,5 см по длине или ширине, чем внутренний периметр кровати. Если матрас окажется меньше или больше необходимого размера, то он может деформироваться и не будет качественно выполнять свои функции. Для гибких оснований с гнutoкляемыми ламелями необходимо соблюдать допустимую нагрузку на одно спальное место. Нагрузка на матрас должна производиться в местах выступания ламелей кверху. Необходимо равномерно распределять нагрузку на матрас. Расстояние между ламелями в основной части основания должно быть не более 8 см. При эксплуатации матраса на ортопедическом основании с упругими ламелями жесткость матраса изменится, а именно – матрас станет чуть мягче, чем заявлено, за счет упругости ламелей.

Запрещается эксплуатировать матрас на кроватях с панцирной сеткой, на диванах или иных поверхностях, создающих «эффект гамака». Ортопедические основания с шириной более 140 см должны иметь центральную опору либо усиленную конструкцию в центральной части, исключающую прогибы под нагрузкой.

Принятие матрасом формы основания, на котором он эксплуатируется, не является производственным дефектом.

В процессе эксплуатации матрас необходимо переворачивать: один раз в 3 месяца менять нижнюю и верхнюю стороны, один раз в 1-3 месяца менять положение матраса «голова – ноги». Это необходимо, чтобы мягкие слои настила восстанавливали свои первоначальные потребительские свойства, поскольку в процессе эксплуатации происходит их уплотнение и, как следствие, небольшая усадка. Такое уплотнение обусловлено свойствами материалов, используемых в качестве комфортных настилочных слоев, и является объективным фактором, не зависящим от Производителя. Данное правило не распространяется на односторонние матрасы, которые следует поворачивать, меняя положение «голова – ноги», один раз в 1-3 месяца.

В случае усадки матраса в первую очередь необходимо обратить внимание на отсутствие деформаций, углублений на поверхности, на которой используется матрас. Во вторую очередь необходимо перевернуть/повернуть матрас на другую сторону и продолжать его правильную эксплуатацию в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, не менее 60 дней. Проверьте соответствие вашего веса с рекомендуемыми значениями для данной модели. Срок службы матраса существенно снизится, если вес превышает указанные ограничения. Естественная усадка мягких слоев матраса, возникающая под давлением веса спящего, говорит о том, что матрас подстраивается под тело спящего, и это не является производственным браком.

Важно помнить, что матрас не предназначен для частого сидения. Место, на котором вы сидите чаще, может деформироваться. Запрещается, в том числе детям, ходить по матрасу, прыгать на нем, применять к нему точечные нагрузки и подвергать резким механическим воздействиям.

При регулярном использовании матрас необходимо выветривать и просушивать не реже 1 раза в месяц. Сушите матрас на воздухе, без использования утюга, фена и отопительных приборов. Не допускайте, чтобы на матрас попадала жидкость любого происхождения. Берегите матрас от попадания на него химикатов и воздействия яркого солнечного света.

Для удаления пыли необходимо почистить матрас с помощью щетки или пылесоса на низком уровне мощности. Нельзя выбивать матрас, так как резкое механическое воздействие может нарушить его целостность; не рекомендуется использование высокомоощных пылесосов. Водорастворимые пятна рекомендуется удалять средствами для чистки мягкой мебели с минимальным содержанием воды. Для сохранения эстетичного вида и эксплуатационных свойств матрас необходимо использовать с защитным чехлом (приобретается отдельно).

В процессе эксплуатации матраса могут возникать характерные шумы (хруст, шорох, щелчки и т.п.), вызванные применением натуральных материалов, используемых для изготовления слоев матраса. Данные звуки вполне естественны и не являются дефектом.

Матрас не содержит в своем составе веществ, опасных для человека и окружающей среды. По истечению срока службы матрас может быть утилизирован как товарно-бытовой отход.

Хорошего отдыха и приятных снов!

Производитель: ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Адрес производства:

Россия, 142412, Московская область, г. Ногинск,
ул. Индустриальная, д. 38а, +7 (496) 519-55-55, info@fabrikamebeli.ru

Сервисная служба фабрики:

+7 (496) 519-54-75, sservice@moon.ru



Приглашаем Вас поделиться с нами своими впечатлениями и пожеланиями на сайте компании www.moon.ru